

Инструкция по эксплуатации и уходу за пластиковыми водораздатчиками Ecocenter H-T5V / H-T6V



H-T5V



H-T6V

Водораздатчик предназначен для розлива воды из 19 л. бутылки. Без функции нагрева и охлаждения воды. Подходит для использования дома, на даче, в офисе, в школе, в медицинских учреждениях и на производствах. Изготовлен из высококачественных материалов (полипропилен, силикон).

При установке бутылки на водораздатчик необходимо:

1. Снять с пробки пылезащитный стикер и защитную пленку (Рис.1);
2. Для предотвращения перелива воды из горловины водораздатчика под кран подачи воды необходимо поставить стакан, после чего открыть кран (поднять нажимной лепесток вверх)(Рис.2);
3. Не закрывая кран, осторожно, без удара установить бутылку в горловину водораздатчика. В установленный ранее стакан должно налиться небольшое количество воды (это необходимо для устранения воздушной пробки, которая может спровоцировать подтекание воды через горловину водораздатчика);
4. Закрывать кран подачи воды.




Рис.1



Рис.2

Рекомендация по чистке водораздатчика:

1. Снимите пустую бутылку, тщательно вымойте руки.
2. Переверните водораздатчик, внутри Вы увидите силиконовую трубку, нажмите на петли хомута и аккуратно снимите трубку с основания краника подачи воды и так же с основания горловины водораздатчика.
3. Снимите кран, открутив гайку крепления крана подачи воды.
4. Промойте под проточной водой все наружные и внутренние поверхности трубки и наливного крана узким ершиком с использованием средства для мытья посуды. После промывки хорошо прополощите детали теплой кипяченой водой.
5. Используя средство для мытья посуды промойте корпус водораздатчика. Особое внимание уделите горловине и игле водоприема, прочистите иглу узким ершиком с внутренней стороны. После промывки корпус водораздатчика необходимо хорошо прополоскать теплой кипяченой водой.
6. Протрите корпус и детали чистой сухой салфеткой, установите кран на место, закрутите гайку крепления крана, подсоедините силиконовую трубку к крану и основанию горловины. Закрепите места соединения трубки хомутами.
7. Водораздатчик готов к использованию.

